

3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung BMW R nine T R1ST



Demontieren Sie die beiden Schrauben um die Gasgriffschalen zu trennen



Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in die Gasgriffschale



**Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.**

Danke