

Anbauanleitung Tirol 95 KTM R2 Duke 890 e1\*168/2013\*00063

Entfernen Sie das Lenkergewicht



Trennen Sie die Gehäusehälften und kleben den 3P Limiter wie auf dem Bild zu sehen auf dem Gasdrehgriff.



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.  
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.  
Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.  
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke  
Stefan Niemerg