

Anbauanleitung Yamaha R6 RJ 27

Demontieren Sie die beiden unteren Inbusschrauben .



Entfernen Sie die Ober und Unterschale vom Gasdrehgriff und legen den 3P Limiter , in die unteren Schale ,wie in der Abbildung zu sehen.



Führen Sie die untere Schale auf den Lenker, der untere Gaszug muss in der offenen Gabelung des 3P Limiters geführt werden .





Montieren Sie die obere Schale durch festziehen der zwei Inbusschrauben der unteren Schale .

Durch drehen das Gasgriffes, drückt der 3P Limiter sich in seine vorgesehenen Endstellung .



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogene Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung/Zertifizierung die Gültigkeit verliert. Wir erlauben uns den Hinweis, dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder sind Urheberrechtlich geschützt. Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte eingeleitet.

Danke
Stefan Niemerg