

3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Suzuki Bandit GSF600/S GN77B

Demontieren Sie die Schrauben um das Schaltergehaeuse voneinander zu trennen.



Legen Sie den Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in die untere Schale des Drehgasgriffes



Wichtige Information...

der vordere Gaszug muss mit einem Halteblech mit Verschraubung gesichert sein.
Die Schraube dient im inneren des Gehäuses als Begrenzung für den 3P Limiter.

Falls dieses Blech mit Schraube nicht vorhanden sein sollte, schrauben Sie eine handelsübliche Schraube in das vorhandene Loch.



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg