



Einbauanleitung 35 kw Limiter

Fahrzeug : CF-Moto 650 EG Nummer e4*2002/25*2933*01 und e4*2002/24*2801*02



1) Unterhalb der Drehscheibe der Ansaugbrücke demontieren Sie die beiden M5 Schrauben.

2) Montieren Sie die zwei im Lieferumfang enthaltenen Schrauben mit der Limiterblende und den beiden Abstandshaltern in die zwei freigelegten Schraubenlöchern .

3) Beachten Sie bei der Verschraubung das die Drehscheibe der Ansaugbrücke frei beweglich ist .

4) **Wichtige Information**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.