


3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung CB100R SC60

Demontieren Sie die 2 Kreuzschlitzschrauben der unteren Gasgriffschale



Legen Sie den Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in der unter Schale des Drehgasgriffes



Die Anbauanleitung bleibt solange gueltig, bis sich auf die Umruestung bezogenen Vorschriften aendern oder die Fahrzeuge Aenderungen aufweisen , die die beschriebene Umruestung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gueltigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veroeffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschuetzt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg