

# 3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung KTM 990 Adventure

Demontieren Sie die Schrauben um das Schaltergehaeuse voneinander zu trennen.



Legen Sie den Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in die hintere Schale des Drehgasgriffes





Die Anbauanleitung bleibt solange gueltig, bis sich auf die Umruestung bezogenen Vorschriften aendern oder die Fahrzeuge Aenderungen aufweisen , die die beschriebene Umruestung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gueltigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veroeffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschuetzt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke  
Stefan Niemerg