


3P


PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Indian Scout Sixty

Demontieren Sie die Schrauben um das Schaltergehäuse voneinander zu trennen.



Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen um den Drehgasgriff



Die Anbauanleitung bleibt solange gueltig, bis sich auf die Umruestung bezogenen Vorschriften aendern oder die Fahrzeuge Aenderungen aufweisen , die die beschriebene Umruestung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gueltigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veroeffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschuetzt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg