

3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung BMW R1200C R2C

Demontieren Sie die Schrauben um die Bowdenzug Klappe zu entfernen.



Die Klappe nach unten ziehen



Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen um den Drehgasgriff

Wichtig : Der 3P Limiter muss bei der Montage der Klappe in dieser Position bleiben



Die Anbauanleitung bleibt solange gueltig, bis sich auf die Umruestung bezogenen Vorschriften aendern oder die Fahrzeuge Aenderungen aufweisen , die die beschriebene Umruestung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gueltigkeit verliert .
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veroeffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschuetzt .
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg