

3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung KTM 690 Duke

Demontieren Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben der hinteren Gasgriffschale .





■ Lösen Sie die Inbusschraube des Lenkergewichtes und ziehen Sie das Gewicht vom Lenker .



Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen auf den oberen Rand des Drehgasgriffes und montieren Sie in umgekehrter Reihenfolge alles zusammen.
Zur Erleichterung der Montage fixieren Sie den 3P Limiter mit etwas Fett auf den Gasgriff.



Die Anbauanleitung bleibt solange gueltig, bis sich auf die Umruestung bezogenen Vorschriften aendern oder die Fahrzeuge Aenderungen aufweisen , die die beschriebene Umruestung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gueltigkeit verliert .
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veroeffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschuetzt .
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg