3P PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Triumph Scrambler 900

Demontieren Sie die beiden Schrauben und ziehen das vordere Gehäuse ab. In dem Gehäuse befindet sich ein kleiner Absatz der als Gegenanschlag dient. Den 3P Limiter vor den Gegenschlag legen und das Gehäuse montieren.



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke Stefan Niemerg